

# マナーモード設定



静かな場所や公共の場所でV401SAをご利用のときは、周囲の迷惑とならないようマナーモードを設定してください。V401SAのマナーモードは3種類のモードがあります。状況に合わせて着信のお知らせ方法を変更できます。

## マナーモードを設定 / 解除する

待受画面で<sup>clear</sup>を長く(約1秒以上)押す

▶ マナーモードが設定されます。

- お買い上げ時は「Sパイプ」が選択されています。
- もう一度<sup>clear</sup>を長く押すと、マナーモードが解除されます。

## マナーモードの種類を選択する

マナーモードを選択します。公共の場などで音だけをすべて消したいときは $\times$ サイレント $\backslash$ パイプモード、パイプレータもOFFになるスーパーサイレントモード、ご自分で設定のできるオリジナルマナーモードがあります。

お買い上げ時は「Sパイプ」に設定されています。

### 1 「マナー設定」を呼び出す

呼び出し方：待受画面  $\odot$  「設定」「マナー設定」「マナー設定」

### 2 $\odot$ (変更)を押す

### 3 「ON」を選択し、 $\odot$ (OK)を押す

### 4 モードを選択し、 $\odot$ (OK)を押す


マナーモードの種類	設定内容
Sパイプ	着信音量：OFF、パイプレータ：ON、すべての音を消す
スーパーサイレント	着信音量：OFF、パイプレータ：OFF、すべての音を消す
オリジナルマナー	着信音量、着信パイプレータ、効果音量、ボタン確認音量、メロディ音量、アラーム音量、アラームパイプレータ、簡易留守録を自由に設定

## オリジナルマナーモードを設定する

オリジナルマナーモードを選択すると、ご自分の使いかたに合わせてマナーモードの設定内容を変更できます。

お買い上げ時は簡易留守録以外すべてOFFに設定されています。

### 1 「マナー設定」を呼び出す

呼び出し方：待受画面  「設定」「マナー設定」「マナー設定」

### 2 (変更)を押す

### 3 「ON」を選択し、 (OK)を押す

### 4 「オリジナルマナー」を選択し、 (編集)を押す

### 5 設定したい項目を選択し、 (編集)を押す

「着信音量」：着信音の大きさを調節します。7種類の着信種別それぞれについて設定できます(☞8-2ページ)。

「着信バイブレータ」：着信をバイブレータでお知らせします。7種類の着信種別ごとにバイブレータパターンを選択します(☞8-4ページ)。

「効果音量」：電源を入れたときなどの各種効果音量を調節します(☞8-8ページ)。


「ボタン確認音量」：ボタンを押したときの確認音量を調節します。

「メロディ音量」：メロディデータの再生音量を調節します。

「アラーム音量」：目覚ましなどのアラーム音量を調節します。

「アラームバイブレータ」：目覚ましなどのアラームのバイブレータパターンを選択します。

「簡易留守録」：簡易留守録のON / OFFを設定します(☞13-2ページ)。  
それぞれの設定を行ってください。

- 着信音量、着信バイブレータ、効果音量、アラーム音量、アラームバイブレータでは、 (一括設定)を押すと、一括で音量やバイブレータパターンを設定することができます。「着信音量」と「着信バイブレータ」では、さらに「全着信」と「全メール着信(メールのみ)」を選択して設定します。

### 6 設定内容を確認して、 (保存)を押す

▶ オリジナルマナーモードの設定が保存されます。